


BOSCH



Service



EW / WJW 0 611 218 ... (99 - 07) X

INSTANDSETZUNGSHINWEISE
REPAIR INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE REPARATION
INSTRUCCIONES DE REPARACION


Bohrhammer	Typ 0 611 218 0 .. = GBH 2-24 DS
Rotary Hammer	0 611 218 5 .. = GBH 2-24 DSR
Marteau perforateur	0 611 218 6 .. = GBH 2-24 DSE
Martillo perforador	0 611 218 7 .. = GBH 2-24 DSR

Änderungen vorbehalten. Unsere Erzeugnisse werden stets dem neuesten technischen Stand angepaßt. Deshalb behalten wir uns Änderungen vor.

Modifications. Our products are constantly modified to meet new technical standards. We therefore reserve the right to alter data and specifications without prior notice.

Modifications. Nos produits sont continuellement adaptés aux dernières nouveautés techniques et les dates sont données sous réserve de changement.

Modificaciones. Nuestros fabricados van siendo adaptos constantemente a las últimas conquistas técnicas. Por ello, tenemos que reservarnos el derecho de introducir modificaciones en los datos técnicos.



Beachten: Instandsetzung, Änderung und Prüfung von Elektrowerkzeugen sind fachgerecht durchzuführen. Die Sicherheitsvorschriften nach DIN VDE, CEE, AFNOR und weitere in den einzelnen Ländern gültigen Vorschriften sind einzuhalten.

Attention: Repair, modification, and testing of power tools must be carried out in accordance with the generally recognised principles of engineering practise. Safety regulations according to DIN VDE, CEE, AFNOR and further regulations applicable in individual countries must be observed.

Attention: La remise en état, la modification et le controle des outils électriques doivent être effectués par des personnes qualifiées. Il convient de respecter les prescriptions de sécurité selon DIN VDE, CEE, AFNOR, ainsi que les réglementations en vigueur dans le pays concerné.

Obsérvese: La reparación, modificación y verificación de herramientas electricas mano debe efectuarse en forma técnicamente correcta. Respetar las normas de seguridad segun DIN VDE, CEE, AFNOR, asi como otras disposiciones vigentes en los distintos paises.

ROBERT BOSCH GMBH GESCHÄFTSBEREICH ELEKTROWERKZEUGE D 70745 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

Printed in Federal Republic of Germany - Imprimé en République Fédérale d'Allemagne

Typ 0 611 218 ...

Zerlegen

Für die Demontage werden handelsübliche Werkzeuge benötigt.

1. Eingangsprüfung durchführen.
Beachten:
Die Sicherheitsvorschriften nach DIN, VDE, CEE, AFNOR und weitere in den einzelnen Ländern gültigen Vorschriften sind einzuhalten.

Disassembly

Use normal trade tools by disassembly.

1. Carry out power supply check.
Attention:
Safety regulations according to DIN, VDE, CEE, AFNOR and further regulations applicable in individual countries must be observed.

Démontage

Pour le démontage, des outils en usage dans le commerce sont nécessaires.


1. Effectuer un contrôle préliminaire.
Attention:
Respecter les instructions de sécurité selon DIN, VDE, CEE, AFNOR et les autres instructions valables dans les pays respectifs.

Desmontaje


Para el desmontaje no se precisan herramientas especiales.

1. Realizar control de recepción.
Atención:
Atenerse a las prescripciones de seguridad según DIN, VDE, CEE, AFNOR y a las prescripciones adicionales específicas que pudieran existir en los respectivos países.

1.




2.




2. Zerlegen nach Explosions-, Schnittzeichnung und diesem Instandsetzungshinweis.
2. Disassembly using explosion, cut-away drawings and these repair instructions!
2. Démontez l'appareil suivant la vue éclatée, le plan en coupe et ces instructions de réparation.
2. Realizar el desmontaje conforme a los dibujos en perspectiva y en sección, y a estas instrucciones de reparación.


3.




4.




5.




6.




6.2




6.3




7.

 neu / nouveau
 new / nuevo
 Torx




7.1




7.2

A Abziehvorrichtung
 Extracting device
 Dispositif extracteur
 Dispositivo extractor




7.3

A Abziehvorrichtung
 Extracting device
 Dispositif extracteur
 Dispositivo extractor




7.4

B Abziehvorrichtung
 Extracting device
 Dispositif extracteur
 Dispositivo extractor




8.




8.1

Ausrastmoment der der Sicherheitskupplung prüfen
 Check release torque of safety clutch.
 Contrôler le moment de désaccouplement
 de l' accouplement de sécurité.
 Comprobar el par de desenclavamiento del embrague de seguridad


14 - 18 Nm




8.2




8.3




8.4




8.5




9.




9.1




9.2




9.3




9.4




10.




10.1




10.2




10.3




11.



11.1



12.



Zusammenbau

Montage nach Explosionszeichnung und diesem Instandsetzungshinweis.

Alle Teile sind gereinigt, abgenutzte und beschädigte Teile werden ersetzt.

Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Zähne aller Zahnräder mit Fett **1 615 430 002** bestreichen.

Bitte Schmierhinweise beachten!

Assembly

Assembly using explosion drawings and these repair instructions!

Clean all parts, replace worn-out and damaged parts.

Use only original spare parts!

Grease all gear teeth **1 615 430 002**.

Please note lubrication instructions!

Montage

Le montage s'effectue selon la vue éclatée et les instructions de réparation suivantes.

Toutes les pièces sont nettoyées, les pièces usées ou endommagées doivent être remplacées par des nouvelles. Pour le remplacement de pièces, n'utiliser que des pièces d'origine.

Les dents graisser **1 615 430 002**.

Respecter les instructions de graissage!

Montaje


Realizar el montaje conforme a los dibujos en perspectiva y a estas instrucciones de reparación.

Todas las piezas deben estar limpias. Las piezas desgastadas o dañadas deben reemplazarse por piezas nuevas. Utilizar solamente piezas de repuesto originales.


Dientes engrasar **1 615 430 002**.

Observar las instrucciones de lubricación!


21.




21.1




22.




22.1




23.




23.1




23.2




23.3




23.4




23.5




23.6




23.7




24.


 in Öl tauchen
 insert in oil
 le plonger dans l'huile
 sumergir en aceite



24.1




24.2




25.

Neue Ausführung
New execution
Nueva ejecución
Nouvelle exécution

in Öl tauchen
insert in oil
le plonger dans l'huile
sumergir en aceite




25.1




25.2

Einbaulage beachten
Check installation position
Attention au positionnement
Téngase en cuenta la posición de montaje




25.3

Hilfswerkzeug
Auxiliary tool
Outil auxiliaire
Utile




25.4




25.5

Gleitflächen einstreichen
Lubricate sliding surfaces
Enduire les parties mouvantes
engrassar las piezas móviles




26.

Montagehülse
Mounting sleeve
Douille de montage
Casquillo de montaje




26.1

Montagehülse
Mounting sleeve
Douille de montage
Casquillo de montaje




26.2

Montagehülse
Mounting sleeve
Douille de montage
Casquillo de montaje




26.3




26.4

Teile fetten (45g); Rest in Getrieberaum Pos. 19.
Grease the parts (45g); rest into gear compartment pos. 19.
Graisser les pieces (45g); la graisse restante dans le compartiment d'engrenage 19.
Engrasar las piezas (45g); resto en el compartimento del engranaje pos. 19.




26.5


neu / nouveau
new / nuevo
Torx




27.




27.1



27.2




28.




29.





Typ 0 611 218 0 .. / 6 ..



29.1


Typ 0 611 218 0 .. / 6 ..





32. Hochspannungsprüfung durchführen.
Beachten:
Die Sicherheitsvorschriften nach DIN, VDE, CEE, AFNOR und weitere in den einzelnen Ländern gültigen Vorschriften sind einzuhalten.
32. Carry out power supply check.
Attention:
Safety regulations according to DIN, VDE, CEE, AFNOR and further regulations applicable in individual countries must be observed.

32. Effectuer un contrôle à haute tension.
Attention:
Respecter les instructions de sécurité selon DIN, VDE, CEE, AFNOR et les autres instructions valables dans les pays respectifs.
32. Efectuar la prueba de alta tensión.
Atención:
Atenerse a las prescripciones de seguridad según DIN, VDE, CEE, AFNOR y a las prescripciones adicionales específicas que pudieran existir en los respectivos países.



33. Probelauf, Schlagtest, elektrische und mechanische Prüfung durchführen.
33. Perform test run, impact test, electrical and mechanical check-up.


33. Marche à titre d'essai, contrôle de frappe et depercage, effectuer un contrôle mécanique et électrique.
33. Realizar un control funcional, una prueba de taladrado con y sin percusión y los ensayos eléctricos y mecánicos correspondientes.

Schaltplan	0 611 218 0.. = GBH 2-24 DS
Wiring diagram	0 611 218 5.. = GBH 2-24 DSR
Schéma électrique	0 611 218 6.. = GBH 2-24 DSE
Esquema de conexiones	0 611 218 7.. = GBH 2-24 DSR


Stand / Issue: 99-07

Änderungen vorbehalten
 Modifications reserved
 Modifications réservées
 Salvo modificaciones


Typ 0 611 218 0.. / 6..




Typ 0 611 218 639



Typ 0 611 218 5.. / 7..




Typ 0 611 218 739



Schmierung 0 611 218 0 .. = GBH 2-24 DS
 Lubrication 0 611 218 5 .. = GBH 2-24 DSR
 Lubrification 0 611 218 6 .. = GBH 2-24 DSE
 Lubricacion 0 611 218 7 .. = GBH 2-24 DSR

Stand / Issue: 99-07

Änderungen vorbehalten
 Modifications reserved
 Modifications réservées
 Salvo modificaciones



in Öl tauchen
 insert in oil
 le plonger dans l'huile
 sumergir en aceite
 SAE 20W

fetten / graissees
 grease / engrasar
 1 615 430 001

fetten / graissees
 grease / engrasar
 1 615 430 002

fetten / graissees
 grease / engrasar
 3 605 430 001

Schmierung 0 611 218 0 .. = **GBH 2-24 DS** Stand / Issue: **99-07**
Lubrication 0 611 218 5 .. = **GBH 2-24 DSR**
Lubrification 0 611 218 6 .. = **GBH 2-24 DSE**
Lubricacion 0 611 218 7 .. = **GBH 2-24 DSR**

Änderungen vorbehalten
 Modifications reserved
 Modifications réservées
 Salvo modificaciones

Schmierstelle Lubrication point Point de lubrification Punto de lubricacion	Fig./Pos.	Schmierstoff Fett Öl Lubricant grease oil Lubrifiant graisse huile Lubricante grasa aceite	Mengen Quantity Quantite Cantidad	Schmiervorschrift Lubricating instructions Indications de graissage Instrucciones de lubricacion
Getriebe und Schlagwerkraum Gear and percussion mechanism space Carter de l' engrenage et boîtier du système de frappe Engranaje y parte de engranaje		1 615 430 001	45-50 g	Teile fetten, Rest in Getrieberaum grease the parts, rest into gear compartment graisser les pieces, la graisse restante dans le compartiment d'engrenage engrasar las piezas, resto en el compartimento del engranaje
Gleitende Teile Sliding parts Pieces glissantes Piezas deslizantes	19 21 26; 29 36; 37			Gleitflächen einstreichen lubricate sliding surfaces enduire les parties mouvantes engrasar las piezas móviles
Nadelhülse Needle bushing Douille à aiguilles Casquillo de agujas	60 61		*	fetten grease graisser engrasar
Gleitlager Friction bearing Palier-glisser Cojinete de deslizamiento	65		*	fetten grease graisser engrasar
Ritzel; Zahnrad Pinion; Toothed gear Pignon; Roue d'engrenage Pinon; Rueda de engranaje	3 22 23 24	1 615 430 002		Zähne füllen, fetten Fill teeth, grease remplir les dents, graisser Llenar dientes, engrasar
Antriebslager Drive end shield Flasque cote entrainement Tapa lado accionamiento	30			Teile fetten grease the parts graisser les pieces engrasar las piezas
Nadelkranz Needle-roller assembly Couronne d'aiguilles Corona de agujas	64		*	fetten grease graisser engrasar
Wellendichtring Shaft sealing ring Joint à levres Reten para arboles	70			Hohlraum zwischen Dichtlippen füllen fill cavity between sealing lips remplir cavité entre les levres du joint llenar el vacío entre los labios del reten

Schmierstelle Lubrication point Point de lubrification Punto de lubricacion	Fig./Pos.	Schmierstoff Fett Öl Lubricant grease oil Lubrifiant graisse huile Lubricante grasa aceite	Mengen Quantity Quantite Cantidad	Schmierstoffvorschrift Lubricating instructions Indications de graissage Instrucciones de lubricacion
Rillenkugellager Deep-groove ball bearing Roulement à billes rigide Rodamiento radial rígido	13 14 67	3 605 430 001	*	2/3 füllen fill remplir llenar
O-Ring O-ring joint torique antillo toroidal	71; 72 73; 74 75; 76 77	SAE 20 W Mineralöl, handelsüblich Mineral oil, standard / Huile minerale en vente dans le commerce Aceite usual en el comercio		in Öl tauchen; 3 h in Öl legen insert in oil; lay in oil for 3 h le plonger dans l'huile; le poser 3 h sumergir en aceite; poner 3 h en aceite
Teile Parts Pieces Piezas	27 35			einölen; in Öl tauchen oil; dip in oil huiler le plonger dans l'huile engrasar con aceite; sumergir en aceite

*sofern Lager ungefettet
 if bearing is unlubricated
 si roulement n'est pas graissé
 en caso de que el rodamiento
 esta son grasa

Prüfwerte
Testing values
Valeurs de vérification
Valores de control

0 611 218 0 .. = GBH 2-24 DS

Stand / Issue: 99-07

Spannung Voltage Voltage Voltaje	Leerlauf no-load running marche à vide marcha en vacío		Widerstand (20°C/ 68°F) resistance résistance resistencia		Zulässige Übertemperatur im Leerlauf admissible over temperature at no-load élévation admissible de température à vide sobrettemperatura admisible en vacío		
V Typ	A	Spindeldrehzahl speed of spindle vitesse de la broche velocidad del husillo 1/min - rpm - t/mn - rpm Stufe	des Ankers of rotor du rotor del rotor Ω	einer Feldspule of one stator coil d'une bobine du stator de una bobina del estator Ω	Motor motor moteur motor °C	Getriebe gear engrenage engrenaje °C	Arbeitsspindel spindle broche husillo °C
100	2.805 - 4.995	849 - 1.201 0 - 0	0.734 - 0.948	0.681 - 0.889	15	25	35
110	3.110 - 4.490	849 - 1.201 0 - 0	0.734 - 0.948	0.681 - 0.889	15	25	35
115	2.838 - 3.663	849 - 1.201 0 - 0	1.145 - 1.465	0.681 - 0.889	15	25	35
230	1.264 - 2.186	849 - 1.191 0 - 0	3.804 - 4.825	3.313 - 4.198	15	25	35
240	1.400 - 2.600	849 - 1.201 0 - 0	4.505 - 5.705	3.966 - 4.984	15	25	35

Bemerkung: Überrasstmoment der Kupplung 14 -18 Nm. Bei nicht erreichen von 14 Nm, Kupplung ersetzen.
 For your notice: Slipping point of clutch 14 -18 Nm. Under 14 Nm replace clutch.

Kollektor-Mindestdurchmesser: mm
 Minimum diameter of commutator:
 Diamètre minimum du collecteur:
 Diámetro mínimo del colector:

Kohlebürsten-Mindestlänge:
 Minimum length of brushes:
 Longueur minimale des balais:
 Longitud mínima de las escobillas:

= X Abschaltkohlen
 cut-off brushes
 charbon rupteur
 carbón de desconexión

Änderungen vorbehalten

Unsere Erzeugnisse werden stets dem neuesten technischen Stand angepaßt. Deshalb müssen wir uns Änderungen von technischen Daten vorbehalten.

Modifications

Our products are constantly modified to meet new technical standards. We there-fore reserve the right to alter data and specifications without prior notice.

Modifications

Nos produits sont continuellement adaptés aux dernières nouveautés techniques et les dates sont données sous réserve de changement.

Modificaciones

Nuestros fabricados van siendo adaptados constantemente a las últimas conquistas técnicas. Por ello, tenemos que reservarnos el derecho de introducir modificaciones en los datos técnicos.

Prüfwerte 0 611 218 5 .. = GBH 2-24 DSR
Testing values 0 611 218 6 .. = GBH 2-24 DSE
Valeurs de vérification
Valores de control

Stand / Issue: **99-07**

Spannung Voltage Voltage Voltaje	Leerlauf no-load running marche à vide marcha en vacío		Widerstand (20°C/ 68°F) resistance résistance resistencia		Zulässige Übertemperatur im Leerlauf admissible over temperature at no-load élévation admissible de température à vide sobrettemperatura admisible en vacío		
V Typ	A	Spindeldrehzahl speed of spindle vitesse de la broche velocidad del husillo 1/min - rpm - t/mn - rpm Stufe	des Ankers of rotor du rotor del rotor Ω	einer Feldspule of one stator coil d'une bobine du stator de una bobina del estator Ω	Motor motor moteur motor °C	Getriebe gear engrenage engrenaje °C	Arbeitsspindel spindle broche husillo °C
100	2.805 - 4.995	849 - 1.201 0 - 0	0.734 - 0.948	0.682 - 0.889	15	25	35
110	3.110 - 4.300	849 - 1.201 0 - 0	0.734 - 0.948	0.681 - 0.889	15	25	35
115	2.838 - 3.663	849 - 1.201 0 - 0	1.145 - 1.465	0.681 - 0.889	15	25	35
230	1.264 - 2.186	849 - 1.140 0 - 0	3.804 - 4.825	3.313 - 4.198	15	25	35
240	1.400 - 2.600	900 - 1.150 0 - 0	4.505 - 5.705	3.966 - 4.984	15	25	35

Bemerkung: Überrasstmoment der Kupplung 14 -18 Nm. Bei nicht erreichen von 14 Nm, Kupplung ersetzen.
For your notice: Slipping point of clutch 14 -18 Nm. Under 14 Nm replace clutch.

Kollektor-Mindestdurchmesser: Minimum diameter of commutator: Diamètre minimum du collecteur: Diámetro mínimo del colector:	mm	Kohlebürsten-Mindestlänge: Minimum length of brushes: Longueur minimale des balais: Longitud mínima de las escobillas:	= X	Abschaltkohlen cut-off brushes charbon rupteur carbón de desconexión
--	----	---	-----	---

Änderungen vorbehalten

Unsere Erzeugnisse werden stets dem neuesten technischen Stand angepaßt. Deshalb müssen wir uns Änderungen von technischen Daten vorbehalten.

Modifications

Our products are constantly modified to meet new technical standards. We there-fore reserve the right to alter data and specifications without prior notice.

Modifications

Nos produits sont continuellement adaptés aux dernières nouveautés techniques et les dates sont données sous réserve de changement.

Modificaciones

Nuestros fabricados van siendo adaptados constantemente a las últimas conquistas técnicas. Por ello, tenemos que reservarnos el derecho de introducir modificaciones en los datos técnicos.

Prüfwerte
Testing values
Valeurs de vérification
Valores de control

0 611 218 7 .. = GBH 2-24 DSR

Stand / Issue: 99-07

Spannung Voltage Voltage Voltaje	Leerlauf no-load running marche à vide marcha en vacío		Widerstand (20°C/ 68°F) resistance résistance resistencia		Zulässige Übertemperatur im Leerlauf admissible over temperature at no-load élévation admissible de température à vide sobrettemperatura admisible en vacío		
V Typ	Stromaufnahme current consumption courant absorbé absorción de corriente A	Spindeldrehzahl speed of spindle vitesse de la broche velocidad del husillo 1/min - rpm - t/mn - rpm Stufe	des Ankers of rotor du rotor del rotor Ω	einer Feldspule of one stator coil d'une bobine du stator de una bobina del estator Ω	Motor motor moteur motor °C	Getriebe gear engrenage engrenaje °C	Arbeitsspindel spindle broche husillo °C
100	2.805 - 4.995	849 - 1.201 0 - 0	0.644 - 0.827	0.596 - 0.774	15	25	35
110	3.110 - 4.490	849 - 1.201 0 - 0	0.644 - 0.827	0.823 - 1.067	15	25	35
115	2.838 - 3.663	849 - 1.201 0 - 0	0.880 - 1.130	0.681 - 0.889	15	25	35
230	1.264 - 2.186	849 - 1.191 0 - 0	3.341 - 4.229	3.313 - 4.198	15	25	35
240	1.400 - 2.600	849 - 1.201 0 - 0	3.948 - 4.963	3.966 - 4.984	15	25	35

Bemerkung: Überrasstmoment der Kupplung 14 -18 Nm. Bei nicht erreichen von 14 Nm, Kupplung ersetzen.
 For your notice: Slipping point of clutch 14 -18 Nm. Under 14 Nm replace clutch.

Kollektor-Mindestdurchmesser: Minimum diameter of commutator: Diamètre minimum du collecteur: Diámetro mínimo del colector:	mm	Kohlebürsten-Mindestlänge: Minimum length of brushes: Longueur minimale des balais: Longitud mínima de las escobillas:	= X	Abschaltkohlen cut-off brushes charbon rupteur carbón de desconexión
--	----	---	-----	---

Änderungen vorbehalten

Unsere Erzeugnisse werden stets dem neuesten technischen Stand angepaßt. Deshalb müssen wir uns Änderungen von technischen Daten vorbehalten.

Modifications

Our products are constantly modified to meet new technical standards. We there-fore reserve the right to alter data and specifications without prior notice.

Modifications

Nos produits sont continuellement adaptés aux dernières nouveautés techniques et les dates sont données sous réserve de changement.

Modificaciones

Nuestros fabricados van siendo adaptados constantemente a las últimas conquistas técnicas. Por ello, tenemos que reservarnos el derecho de introducir modificaciones en los datos técnicos.